





Návod k obsluze



CZ

CTĚTE POZORNĚ!

Před prvním uvedením do provozu zkontrolujte:

- · že zařízení je správně upevněno na nosné konstrukci
- že zařízení je řádně uzavřeno
- · že elektrické napájení je řádně připojeno, včetně uzemnění a ochrany vnějších spouštěčů.
- · že všechny prvky elektrických součástek jsou řádně připojené
- · že instalace odpovídá všem instrukcím tohoto návodu
- · že žádný nástroj nebo jiný předmět, který by ji mohl poškodit, nezůstal v zařízení

\Lambda pozor!

- · Všechny zásahy nebo změny na vnitřním propojení jsou zakázány a vedou ke ztrátě záruky.
- Doporučujeme použít námi dodávané příslušenství. V případě pochybností ohledně možnosti použití nepůvodního příslušenství kontaktujte svého dodavatele.

SPUŠTĚNÍ

Po zapnutí přívodu hlavního napájení se rozsvítí displej ovladače a načtou se servisní data. Zařízení je připraveno ke spuštění až po kompletním načtení servisních dat.







Dálkové ovládání obsahuje dotykovou obrazovku – zařízení se ovládá dotykem na symboly na obrazovce.

Popis hlavní obrazovky



Varovné ikony

Tyto znaky informují o chybě, kliknutím na znak varovné ikony se zobrazí obrazovka s danými chybovými zprávami



Informační ikony

Tyto znaky pouze informují o stavu, neznačí chybu





🗴 Aktuální stav

(letní režim)

- Tato obrazovka zobrazuje detailní stav clony a hodnoty senzorů:
- Aktuální nastavený průtok vzduchu (krok nebo %), informační ikony
- Teploty vzduchu na nasávání*, výfuku*, teplotu v místnosti* a teplotu vně budovy* (* v případě že jsou nainstalována a povolena příslušná čidla)
 Nastavený výkon ohřívače (pokud je součástí)



Pokud jsou připojeny SLAVE clony, pak jsou zde zobrazeny informace z nich. Přístup k nim je možný posunutím obrazovky směrem nahoru.









Časovač

Pokud není nastaveno jinak, pak po vypršení časového intervalu zařízení přejde do režimu Standby



Týdenní režim



Dotykem na daný den lze nastavit různé časové režimy



Roční režim





12:00

19:00 - 21:3 75% 25°C

- 16:30 23°C

- 18: 15°

Tlačítko pro kopírová-

ní denního plánu na







Lze volit z 10 základních jazykových rozhraní

Výběr jazyka Lang	uage	10:45
	Suomea	
•	English	_
Návrat zpět	Français	
	\square	\mathbf{X}
	Návrat na hlavní	Potvrzení výběru
	obrazovku	



Nastavení podsvícení





2. Manuální párování: 16°C എങ **.** ŀ] 21°C 07:04:32 80% ₫ 💼 22°C 0 09:14 Síť IP adresa: 192.168.1.100 App PIN: 0000 Maska: 255.255.255.0 Brána: 192.168.1.0 MAC adresa: 00:0a:14:1e:28:32 DHCP: ZAP SETTINGS zde vyplnit IP ad-resu z ovladače. 192.168.1.100 zde vyplnit PIN z ovla-dače. 4 Název jednotky (libovolný) IC3 brána 1 Volba jazyku Po vyplnění všech údajů stisknout "Save" pro uložení jednotky do aplikace. ĦG NASTAVENÍ DATA A ČASU Čas&Datum 06:19 04 11 20 VI 2013 18 21 08 05 2016 07 20 23 10 2018

00

21

21

11

2010



Ad 3) - Logika vyhodnocení: Thermostat

MENU - FILTER TIMER

Toto MENU umožňuje nastavení doby (dle motorhodin) po které dojde k vyhlášení doporučení o výměně filtrů, případně reset časovače po výměně filtrů



Ukázka zobrazení stavu



MENU - TEMPERATURE SENSOR

Dostupné pouze v Automatickém režimu.

V tomto menu lze zvolit teplotní čidlo, které bude použito pro primární řízení teploty



Dostupné pouze v Manuálním režimu.

(09) Temperature sensor
None
○ Inlet
Room
○ Thermostat
Room BMS

Možné volby:



MENU - OUTLET TEMP LIMITS

Toto MENU umožňuje nastavení limitů na výfuku ze zařízení



Pokud v MENU TEMPERATURE SENSOR je nastavena hodnota "OUTLET", pak nelze nastavit hodnoty v tomto MENU, protože limity jsou již definovány čidlem. Zobrazí se takováto obrazovka



MENU - MODBUS RTU

Toto MENU umožňuje nastavení komunikačních parametrů pro Modbus RTU





Nesprávné nastavení může vést k nemožnosti komunikovat s regulátorem

MENU - NETWORK

Toto MENU umožňuje nastavení komunikačních parametrů pro síťové rozhraní



kovat s regulátorem

MENU - USER LOCK

Toto MENU umožňuje nastavení omezení ovládání regulátoru pomocí paneluv několika úrovních



Možné volby:

None - Omezení není aktivní On/Off - Pouze možnost Zapnout/Vypnout a vstup do Informačního menu jsou dostupné z hlavní obrazovky

On/Off, Temp, Flow - Dostupné bez hesla je Zapnout/Vypnout, Informační menu, Nastavení teploty, Nastavení proudění vzduchu

Full - Dostupné bez hesla je pouze Informační menu

User mode - Speciální uživatelský mód viz obrázek níže

MENU - SUMMER HEATING

Summer heat enable

Winter start

10

Summer temp limit



15°C

Zapnutí/vvpnutí této funkce Začátek zimního Konec zimního období (číslo měsíce)

období (číslo měsíce)

Winter stop Teplotní limit - pokud je tep-

lota na čidle "Outdoor" vyšší než nastaveno zde, pak dojde k deaktivaci topení



Pokud není nastaveno čidlo venkovní teploty, pak režim "summer heating" pracuje pouze dle zvoleného času a nastavená teplota se nevyhodnocuje

MENU - Night Reduction



Toto MENU umožňuje nastavení snížené teploty v nočních hodinách při zavřených dveřích.



V tomto menu lze nastavit snížení teploty až o pět stupňů v nastaveném čase oproti nastavené (požadované) teplotě.



1. OVLÁDÁNÍ

MENU - DOOR CONTACT

Toto MENU umožňuje nastavení chování regulátoru dle dveřního kontaktu



bude snažit dosáhnout po zavření dveří, aby dorovnala tepelnou ztrátu. Po dosažení nastavené teploty, clona přechází do zvoleného režimu automat/manuál.

MENU - DOOR CONTACT



Selflearning- je dostupný pouze v režimu automat a aktivní funkci (Auto speed control) podle počtu otevření dveří optimalizuje dobu kdy je clona v provozu i při zavřených veří.



MENU - WATER ANTIFREEZE



Toto MENU je dostupné pouze u jednotek s vodním výmě-

Antifreeze water 10°C \checkmark Čidlo teploty vody ∽

Menu slouží pro definování ochrany vodního výměníku. V případě zaškrtnutí obou čidel musí být překročeny

obě hodnoty, aby byla aktyvována funkce ochrany výměníku. Pokud není

vybrán ani jeden senzor, tak je protimrazová ochrana výměníku deaktivována

MENU - SUBUNITS

Toto MENU umožňuje nastavení chování dalších regulátorů zapojených jako "SLAVE"



Parametr adresy slave:



ADDRESS	SLAVE UNIT	ADDRESS	SLAVE UNIT
1	1	6	6
2	2	7	7
3	3	8	8
4	4	9	9
5	5	A	10

Ad 1) - Možnost použít jeden dveřní kontakt jako hlavní, jehož stav bude zasílán na SLAVE regulátory. Odpadá tedy nutnost zapojovat dveřní kontakt do každé regulace, pokud je takový požadavek



Funkce nepovolena = dveřní kontakt z MASTER nebude posílán na SLAVE regulace

Funkce povolena = dveřní kontakt z MASTER bude posílán na SLAVE regulace

Ad 2) - Možnost aktivovat na hlavní obrazovce ikonu, pomocí které lze vypnout/ zapnout jednotlivé SLAVE regulátory. Pokud není tato funkce aktivní budou se vždy zapínat/vypínat všechny SLAVE regulátory najednou.



Funkce nepovolena = Proběhne globální spínání/vypínání SLAVE regulátorů



Funkce povolena = Z hlavní obrazovky lze volit jednotlivé SLAVE regulátory. které můžete zapnout/vypnout



MENU - Adv. WATER SETTING

Toto MENU je dostupné pouze u jednotek s vodním výměníkem umožňuje pokročilá nastavení regulace vodního výměníku.



MENU - Adv. fan setting

MENU pro nastavení ventilátoru při zavření a otevření dveří. Umožňuje pokročilá nastavení řízení ventilátoru.





Nastavené limity výkonu ventilátoru omezují rozsah řízení ventilátoru pro otevřené a zavřené dveře. Toto omezení se aplikuje na manuální i automatické řízení výkonu ventilátoru. Překročení limitů v jakémkoliv nastavení výkonu ventilátoru je signalizováno zčervenáním nastavovacího prvku a textem overruns.



MENU - OTHER SETTINGS



Ad 1) - Možnost nastavit CAN adresu ovládacímu panelu tak, aby bylo možné připojit až 2 ovládací panely k MASTER regulaci Volby: CP 1 = ovládací panel má adresu 1 CP 2 = ovládací panel má adresu 2

Q

Adresa se nastavuje na každém ovladači a podle nastavení je poté ovladač naadresován



Každý panel musí mít svou vlastní adresu.

V případě nedodržení může toto vést k nesprávné funkci regulátoru.

Při zapojování více panelů je potřeba nastavit ukončovací prvky. Ty se nacházejí na hlavní elektronice a v ovladači:



Příklad zapojení ovladačů - Možnost 1:



Elektrické zapojení - Možnost 1:



Elektrické zapojení - Možnost 2:



Elektrické zapojení - Možnost 2:



MENU - FACTORY RESET

Toto MENU nastavení regulátoru do výchozího nastavení



2. PORUCHOVÉ STAVY

2.1 PORUCHOVÉ STAVY

V případě jakéhokoliv zásahu na vzduchové cloně musí být odpojen hlavní el. přívod. Pakliže si nejste jisti správností kroků, nikdy se do žádné opravy nepouštějte a přivolejte odborný servis !!!

Popis	Chování zařízení	Pravděpodobný problém	Řešení
44 - Chyba ventilátoru	Zařízení nefunguje	Přehřátý ventilátor nebo porucha tepelného kontaktu přívodního ventilátoru	Zjistěte příčinu přehřátí motoru (vadné ložisko, mecha- nická závada, zkrat…) popřípadě proveďte výměnu motoru. Zkontrolujte zapojení termokontaktů z motorů do regulace.
45 - Požadována údrž- ba/filtr zanesen	Zařízení funguje	Filtr nebo nastavený čas výměny byl dosažen	Proveďte výměnu filtru. Po výměně nezapomeňte provést RESET v MENU 1616 - FILTER TIMER
46 - Porucha ohřívače	Zařízení nefunguje	Závada na ohřívači	Zkontrolujte ohřívač a stav bezpečnostního termostatu. Je zajištěno správné chlazení ohřívače? Zkontrolujte chod motorů.
47 - Porucha čidla ven- kovní teploty (45,46)	Zařízení nefunguje	Závada čidla teploty na svorkách 45,46	Zkontrolujte správnost zapojení čidla do elektroniky, popřípadě prověďte test funkčnosti čidla pomocí změření jeho odporu (hodnota odporu při +20°C je cca 10kW)
48 - Porucha čidla teploty vyfukovaného vzduchu (49,50)	Zařízení nefunguje	Závada čidla teploty na svorkách 49,50	Zkontrolujte správnost zapojení čidla do elektroniky, popřípadě prověďte test funkčnosti čidla pomocí změření jeho odporu (hodnota odporu při +20°C je cca 10kW)
49 - Porucha čidla nasávaného vzduchu (51,52)	Zařízení nefunguje	Závada čidla teploty na svorkách 51,52	Zkontrolujte správnost zapojení čidla do elektroniky, popřípadě prověďte test funkčnosti čidla pomocí změření jeho odporu (hodnota odporu při +20°C je cca 10kW)
60 - Porucha čidla vratné vody výměníku (53,54)	Zařízení nefunguje	Závada čidla teploty na svorkách 53,54	Zkontrolujte správnost zapojení čidla do elektroniky, popřípadě prověďte test funkčnosti čidla pomocí změření jeho odporu (hodnota odporu při +20°C je cca 10kW)
61 - Porucha prosto- rového čidla teploty (55,56)	Zařízení nefunguje	Závada čidla teploty na svorkách 55,56	Zkontrolujte správnost zapojení čidla do elektroniky, popřípadě prověďte test funkčnosti čidla pomocí změření jeho odporu (hodnota odporu při +20°C je cca 10kW)
62 - Porucha čidla ven- kovní teploty od BMS	Zařízení funguje ome- zeně	Závada čidla teploty v BMS	Zkontrolujte správnost nastavených adres v BMS kam dané čidlo zasílá údaje (na správný regulátor). Zkontrolujte správnou funkci čidla v BMS
63 - Porucha čidla pro- storové teploty od BMS	Zařízení funguje ome- zeně	Závada čidla teploty v BMS	Zkontrolujte správnost nastavených adres v BMS kam dané čidlo zasílá údaje (na správný regulátor). Zkontrolujte správnou funkci čidla v BMS
79 - Ohřev byl ponížen. Z důvodu malého průto- ku vzduchu.	Zařízení funguje	Pouze informační stav	Došlo ze změně požadavku na nižší vzduchový výkon a automaticky tak došlo k omezení výkonu ohřívače pro zabránění případného přehřívání.
65 - Chyba komunikace	Zařízení nefunguje	Chyba v komunikaci	Zkontrolujte zda-li komunikační kabel je správně připojen a není poškozen. Respektujte schéma připojení a za- mezte jevům, které by mohly rušit komunikaci (kabeláž v blízkosti vysokého napětí, jevy v místě instalace vyvolá- vající rušení)
Zařízení nepracuje	Zařízení	Přerušený přívod el. energie	Zkontrolujte zda není přerušen přívod el. energie
	netunguje	Prasklá pojistka	Zkontrolujte pojistku umístěnou na modulu regulace
Topení samovolně vypíná	Zařízení Funguje ale netopí	Ohřívač se přehřívá	Elektrický ohřívač se přehřívá díky nedostatečnému průtoku vzduchu. Zkontrolujte zda běží ventilátory napl- no a zda není omezen přívod vzduchu do zařízení.

3. ZÁVĚREM

3.1 ZÁVĚREM

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů se neváhejte obrátit na naše obchodní oddělení nebo oddělení technické podpory.



2VV, s.r.o. Fáblovka 568 533 52 Pardubice Czech Republic



+420 466 741 811





